

Pose de câble sur façade

Code	Désignation	Référence	Cond ^t
------	-------------	-----------	-------------------

Pontet métallique

Maintien des câbles de branchement lors du cheminement en façade. Acier inoxydable. Clou béton monté. Pose au marteau.

1271	Pontet inox Ø5,5mm	-	200
1272	Pontet inox Ø6,5mm	-	200
1273	Pontet inox Ø5 - 7,8mm	-	200
2932	Pontet inox pour câble 5/9	-	200



Collier à cheville à frapper

Collier inox plastifié démontable et remontable à volonté. Pose murale extérieure tous les 30 cm. Muni d'une cheville Ø6mm et d'une pointe à frapper.

1275	Collier à cheville à frapper Ø5 - 8	SPITA	200
1276	Collier à cheville à frapper Ø8 - 14	SPITB	200
1277	Collier à cheville à frapper Ø14 - 22	SPITC	100
1278	Collier à cheville à frapper Ø8 - 22	BIP120CF	100



Collier à cheville à visser

Collier inox plastifié démontable et remontable à volonté. Pose murale extérieure tous les 30 cm. Muni d'une cheville Ø6mm et d'une pointe à visser.


1279	Collier à cheville à visser Ø5 - 8	7001	200
1280	Collier à cheville à visser Ø8 - 14	7001B	200
1281	Collier à cheville à visser Ø14 - 22	7001C	100



Collier à pointe à frapper

Collier inox plastifié démontable et remontable à volonté. Pose sur support bois tous les 30 cm. Muni d'une pointe à frapper.

1282	Collier à pointe à frapper Ø5 - 8	7006	200
1283	Collier à pointe à frapper Ø5 - 14	7006B	200
1284	Collier à pointe à frapper Ø14 - 22	7006C	200



Berceau à clouer

Berceau et collier plastique. Clou en acier traité. Pour câbles Ø20 à 50mm. Pose murale extérieure tous les 30 cm. Matériel résistant aux UV.

0253	Berceau écartement mural 1 cm	BRPF1	200
0254	Berceau écartement mural 6 cm	BRPF6	100
0257	Berceau écartement mural 10 cm	BRTV10	50
0258	Berceau écartement mural 17 cm	BRTV17	50

